

## 日常保養及注意事項

	項 目	保養週期	檢查要領	方 法	備 註
1	外觀	每日	有無髒污	擦拭或清洗	
2	面板指示燈	每日	是否有故障不亮或損壞	換新	
3	安全保護檢查	每日	火焰偵測,油溫油位防積炭等保護功能檢查	擦拭或清洗或更換新品	
4	過慮器	每日	檢查噴油壓力是否正常,如進油很慢,則可能過慮器阻塞	清洗或更換新品	一般過慮器的使用壽命 500h 左右
5	工作台,油槽	每日	檢查是否有渣滓堵在排油口或污染 Table	擦拭並清洗	別讓渣滓污染工作台及油槽
6	電箱內散熱風扇及接觸器	每日	檢查有無異響,或工作不正常	定期清理,如損壞需更換新品	
8	三相馬達轉向	每日	油泵及 W 軸上下馬達要保證方向正常	如反向則需調整相序	油泵為順時針旋轉,W 軸安鈕按上下方向應正確
9	滅火器	每日	滅火器檢查	其壓力是否在正常範圍內	
10	油箱內油位高低	每週	查看油箱內油位	保證油箱內 2/3 滿的油位	保持充足的油位以避免 pump 吸入空氣
9	潤滑油潤滑	每週	注油器內不可以缺油	使各軸移動中拉動注油器	每次保養要拉 5 次以上
11	螺桿及導軌面	每月	各軸螺桿及導軌面檢查,是否有油污或磨損	用煤油等清洗各軸螺桿及導軌面	
12	機台水平	每半年	檢查工作台水平是否有偏差	重新校正	